













AUTO 140

AUTO 160




 <i>A</i>	 <i>B</i>	 <i>C</i>	 <i>D</i>	<i>3.5X16</i>  <i>E</i>	 <i>H</i>	<i>3.5X35</i>  <i>G</i>	 <i>I</i>
8	1	8	8	28	28	16	1
						 <i>S</i>	
						14	





1









2




3



4





Návod k použití a údržba nábytku

1. Prosíme o důkladné seznámení s touto instrukcí. 2. Při převzetí zakoupeného nábytku prosíme o kontrolu všech dílů před instalací. 3. V případě poškození nebo chybějících dílů během vybalení kontaktujte prodejce. 4. Nábytek používejte pouze pro daný účel. 5. Po složení nábytku nelze reklamovat poškozený díl. 6. Veškeré poškození vzniklé z nesprávného používání nebo montáže nábytku, budou v případě reklamace opravy hrazeny kupujícím. 7. Nábytek musí být umístěn v rovině. 8. Postel by měla být použita v souladu s jeho designem a vyčlenění. 9. Postel je vyhrazena pro děti. 10. Používat v suchých a teplých prostorách od 15 do 28 stupňů Celsia. 11. Reklamacce musí být podána písemně nebo e-mailem s připojenými obrázky vadného zboží.

Záruka se nevztahuje na:

- nesprávným použitím, přirozeným opotřebením výrobku.
- mechanické poškození výrobku
- přírodní změnou barvy dřeva.

Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout přijetí

reklamace, pokud se zjistí, že:

- výrobek nebyl správně nainstalován
- v případě vlastních úprav montáže
- nesprávným užitím, které může poškodit výrobek

Závady vzniklé během záruční doby budou okamžitě

odstraněny, v případě že budou nahlášeny do 14 dnů.

v případě závažnějších problémů může být tato lhůta

prodloužena na 28 pracovních dnů. Čas se počítá od

data dodání vadného výrobku k prodeji.

Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, našemu pracovníkovi, a to nejpozději do 3 dnů od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost pozastaveno.

Čištění a údržba:

Pro čištění používejte pouze čistý a vlhký hadřík (z tkaniny) a poté odstraňte vlhkost suchým hadrem. Skleněné části ze skla, plastu a kovu lze čistit čistícími prostředky k tomu určenými.

V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla a jiné agresivní látky. Děkujeme za nákup našich výrobků